

Thermostats connectés WIFI Notice d'installation et d'utilisation





Installateurs : Veuillez transmettre ce manuel à l'utilisateur final.

Espace notes :

Coordonnées de votre installateur :

Code d'identification de la SMARTBOX (au dos de celle-ci) :

Adresse mail de votre compte « PERRY Cronothermostat » :

Mot de passe de votre compte :

- AVERTISSEMENTS -

- Très important : L'installateur frigoriste/électricien ne doit pas créer de compte pour tester le fonctionnement de l'application car une fois la SMARTBOX connectée à un compte, vous devez passer par le service technique de Perry pour supprimer l'enregistrement.
- 2) Pour utiliser les thermostats WIFI, il vous faudra un téléphone mobile avec un accès à internet (données mobiles/wifi).
- 3) Vous ne pouvez pas faire le changement été/hiver ou la programmation horaire depuis le thermostat. Ces fonctions sont disponibles depuis l'application mobile uniquement.
- 4) Depuis le thermostat, les fonctions disponibles sont : allumage, extinction et changement de la température demandée.
- 5) Changer les piles des thermostats ne les déconnecte pas de l'application mobile. Les coupures de courant ne déconnectent pas la SMARTBOX de l'application mobile.
- 6) Vos données sont stockées sur un service Cloud de la société Perry Electric, elles sont accessibles depuis n'importe quel téléphone avec vos identifiants.

Sommaire :

- Installation des thermostats / Changement des piles.
 a. Avec des registres motorisés
 - b. Avec un coffret Zoning
- II. Installation de la Smartbox.
- III. Interconnexion des thermostats à la Smartbox.
- IV. Téléchargement de l'application « Cronothermostat ».
- V. Création du compte sur l'application mobile.
- VI. Langue / Changer d'adresse mail ou de mot de passe.
- VII. Appairage de la Smartbox à l'application.
- VIII. Fonctions des thermostats.
 - IX. Fonctions de l'application.

I. Installation des thermostats / Changement des piles.



Ouvrir le thermostat avec un tournevis plat. Une encoche est prévue par le dessous



Piles AA fournies, à placer



Trous pour vis de fixation au mur.



Replacer le thermostat sur son dos une fois fixé au mur



b. Avec un coffret Zoning :

a. Avec des registres motorisés :



II. Installation de la Smartbox.

La Smart box est fournie avec :

- Sa prise de courant et son câble d'alimentation USB-C.
- Son câble Ethernet pour la relier à votre routeur/box



A l'arrière ou sur le dessous de votre Smartbox se trouve un numéro d'identification, veuillez le noter sur la première page de ce livret. Ce code permet de détecter cette Smartbox depuis votre téléphone (c'est un code d'une vingtaine de caractères).

NOTE AUX INSTALLATEURS :

N'allez pas plus loin dans l'installation, veuillez laisser le matériel à l'utilisateur final. Si vous paramétrer les thermostats ou l'application avec votre téléphone, l'utilisateur ne pourra plus s'en servir.

III. Interconnexion des thermostats à la Smartbox

Une fois la Smartbox sous tension et les piles introduites dans les thermostats :

- Appuyer sur le bouton d'association derrière la Smartbox pendant 3 secondes.
 La LED à l'arrière de la Smartbox va commencer à clignoter.
- Appuyer ensuite sur les deux boutons extérieurs d'un thermostat pendant 3 secs.







Le symbole si doit s'afficher sur le thermostat, sinon refaire la manipulation.

IV. Téléchargement de l'application « Cronothermostat »

 Connecter le Smartphone au WIFI de l'habitation.
 ATTENTION : veuillez choisir la fréquence WIFI en 2,4 GHz. Voir photo ci-dessous. (certaines box internet émettent 2 réseaux wifi, la Smartbox n'est pas compatible avec le réseau haute fréquence 5GHz).



• Télécharger l'application CRONOTHERMOSTAT de Perry Electric.



- Lancer l'application et créer un compte.
 - Veuillez indiquer une adresse email valide car vous allez recevoir un email de validation.
 - Notez l'adresse email utilisée et le mot de passe de l'application sur l'espace prévu à cet effet sur la couverture de ce manuel.

PERRU
Adresse mail
오 Indiquez votre adresse mail
Mot de passe
🔒 Indiquez votre mot de passe
CONNEXION
Créer un nouveau compte !
Mot de passe oublié

- Note : Grâce à ce compte, vous pourrez commander vos thermostats depuis un autre téléphone. Faites attention à ne pas perdre l'accès à l'application.
- Vous pouvez cocher la case : « Se souvenir de moi ».

VI. Langue / Changer d'adresse mail ou de mot de passe.

- Changer la langue, l'email ou le mot de passe de l'application.
 - Accéder au menu principal avec le bouton en haut à droite.
 - Accéder aux paramètres de votre compte.
 Si l'application est de base en anglais ou italien, vous pouvez changer la langue depuis l'onglet « MOI ACCOUNT »ou « MY ACCOUNT », puis langue.

ECRAN D'ACCUEIL

MENU PRINCIPAL



	the task of the lacks of the	PLUS
	PERRª	Ξ
	MATIONS	>
IDENTIFIAN	г	
exemple	@mail.fr	
LANGUE		
Français		
CHANGER A	DRESSE MAIL	>
NOUVELLE #	ADRESSE MAIL	
Introduis	ez votre nouvelle ad	resse ma
CONFIRMER	AVEL MULTUE PANNE	



- Ajouter la Smartbox à l'application.
 - Accéder au menu principal avec le bouton en haut à droite.
 - Accéder au menu « LOGEMENTS ».
 - Appuyer sur « AJOUTER UN LOGEMENT ».
 - Suivre la procédure ci-dessous.

ECRAN D'ACCUEIL

MENU PRINCIPAL









Page 12 - <u>www.dumonnet.fr</u> - Notice disponible sur notre site web, dans l'onglet « Documentation »

VIII. Fonctions des thermostats.



- Le changement ETE/HIVER se fait depuis l'application, voir pages suivantes.
- Bouton LINK : Uniquement pour l'appairage du thermostat et de la Smartbox.

IX. Fonctions de l'application.



• Changer le mode ETE / HIVER

- Depuis le menu principal Appuyer sur un thermostat.
- Appuyer sur « PLUS »
- Appuyer sur « CONFIGURER »
- Vous pouvez changer le mode ETE/HIVER avec l'onglet « TYPE »



6

CONFIGURER

PROGRAMMER



- Programmation sur la semaine.
 - Jusqu'à 9 programmes par jour.



Options du thermostat

Page-écran récapitulative de la programmation hebdomadaire Appuyer sur le jour pour configurer la programmation quotidienne.

01

03

05

07

09 20.0°

11

13

(?) AIDE



La programmation quotidienne (10 programmes maximum par jour) peut être définie pendant une durée minimum d'une minute et pour un écart de température minimum de 0,5 °C.

PROGRAMMATION QUOTIDIENNE