# NOTICE TH OIOI Relais connecté ON/OFF à distance



## **INSTALLATION - Câblage à réaliser**

- 1) Connexion au secteur.
- 2) Connexion du relais à l'appareil à piloter (gainable, appareil électrique etc.)

### PARAMETRAGE - Connecter le TH OIOI à votre téléphone

- 1) Connecter son Smartphone au wifi du domicile.
- 2) Télécharger l'application « PERRY TIMER » sur son Smartphone.
- 3) Créer son compte et valider son email.
- 4) Ajouter un dispositif IOIO sur l'application.
- 5) Paramétrer votre installation.

DUMONNET Aéraulique www.dumonnet.fr

		INTERRUPTEUR HORA	IRE WI-FI 2 mod.	<b>DIN</b> Installation dans un ta	bleau élect	rique sur une	barre DIN	
-	τΗ ΟΙΟΙ	L'interrupteur horaire Wi-Fi peut être p Wi-Fi avec connexion internet. L'app dossiers de gestion historiques pour d	programmé, visualisé et mo lication vous permet de gé optimiser les programmes e	difié via l'application depuis rer un seul appareil ou des et les temps d'intervention.	les smart groupes	phones, les ta d'appareils et	blettes iOS et Android offre la possibilité de	l via un routeur è consulter les
		Grâce à la technologie innovante inte	roduite par Perry (Wi-Fi Do	uble tecnology®), les min	nuteries pe	rmettent de i	programmer même ei	l'absence de
		connexion Internet jusqu'à 15-20 mé	ètres entre le produit et le	smartphone. L'application	« Perry	Fimer » vous	permet de créer des	programmes
		personnalisés pour chaque appareil co	onnecté. L'interface, simple	et conviviale, en plus de vou	is permetti	e de définir u	ne heure de début/fin d	lu programme.
		vous permet également de l'appliquer	sur un ou plusieurs jours. Ai	u moyen de la fonction « Alé	atoires », i	est possible	de définir un intervalle	de temps pour
1 12	0,4 0	effectuer des opérations d'activation /	désactivation aléatoires. La	fonction « Compte à rebours	s » vous pe	rmet d'appliqi	uer un compte à rebou	rs à la durée de
	POPPE	fonctionnement d'un appareil connecte	é. La fonction « Cyclique » ve	ous permet de définir des inte	erventions	de durée prog	rammée sur une pério	de donnée.
		Dispesitif multifenstion programmable	a à nortir d'annligation	Caractéristiques te	echnia	Ies		
	$\bigcirc$	Dispositi inditionetion programmable	s a partir u application	Tension d'alimentation		230 V c a	+/- 10%	
	0			Fréquence		50-60 Hz	17 1070	
				Absorption/consommatio	n propre	< 2W		
	0 0 10 (C (S	ک ک		Type d'action		1BSU		
		MINUTERIE ALÉATOIRE COMPTE	CYCLIQUE MÉMOIRE	Type de sortie		Relais de c	ontact dans un éch	nange sans
		A REBOURS	INTERVENTIONS			potentiel;	16 (2) A / 250V ~	-
		SSEMENT POUR LAS	ÉCURITÉ	Section des câbles aux	bornes	16 m <sup>2</sup>		
		SSEWIENT FOUR LAS	LOORITE	Réserve de charge en c	cas de	72 bourse		
$\sim$	Lire attentivement le mar	uel d'instructions avant d'utiliser le pro	duit car il fournit des	Temps minimum de rec	harde	12 heures		
	informations importantes	sur la sécurité. l'installation et l'utilisation		Nh max de programmes in	sérables	Nº 45 (Nº 15	ON/OFF - Nº 15 Aléatoires	- Nº 15 Cyclique)
	Conserver soigneusement	ce manuel d'instructions pour le consult	er à tout moment.	Temps minimum program	mmable	1 minute	onyon - N To Alcalolles	in is systique)
	L'installation et le branch	nement électrique du dispositif WI Fig	loivent être effectués	Signalisation LED	mable	I ED rácco		relaic
	uniquement nar un él	ectricien qualifié et en conformit	é avec les lois et	Tappion d'impulsion por	minalo	2 ELV	U WI-FI LED etat	relais
	réalementations en viaue				ninale	2,5KV		
Ā	regionentations en vigue			Logiciel Indica da protaction		Classe A	Installation par an	aatramaat
/4	Vérifier que l'alimentati	on de réseau 230V a été coupée a	avant de procéder à	Trace de protection		IP20 - IP40	Installation par end	castrement
$(\mathbf{I})$	l'installation ou à l'entreti	en.		Type disolation		Classe II	A 4 5 10 10	
<ul> <li>S'assu</li> </ul>	rer de l'intégrité du produit :	après l'avoir retiré de sa de boîte d'eml	ballage.	Precision nonoge		+/- 0,5 s/j	our a 25 °C	
<ul> <li>Les co</li> </ul>	omposants d'emballage (s	acs en plastique, suspensions en PV	/C, etc.) doivent être			2 dans un ta	bleau électrique sur l	ine barre DIN
tenus à	l'écart des enfants.		at falses along tables of	Installation		- par encas	strement (avec KIT	en option)
L'Inter	rupteur noraire wi-Fi doit	etre installe sur une darre din a l'i	nterieur d'un tableau	Température de fonction	nement	de 0 °C à -	+50 °C	
electric	4uc.			Température de stockad	ae	de -10 °C à	+65 °C	
	EMISSION RADIO :	ullement des anho seht rameller		Type d'utilisation	9	Civil / tertia	aire / industriel	
	la hande de fréquence «	2412-2472 » MHz (Wi-Fi)		Dimensions (LxPxH)		35 x 60 x 9	0 (2 modules DIN)	
	avec une puissance maxi	male inférieure à 100 mW e.i.r.p.		Puissance maxim	um pilo	table		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Puissance max	0			
$(\cdot)$	Les ondes radioelectr	iques emises par le dispositif W	I-FI ne presentent	commutable			T T	~ ♥/ 번째
	aucun risque pour la sa	anté humaine et animale.		3500 VA	2300\/	700\/	2001/1	105W
	Important · le fabricant	ne neut en aucun cas être tenu r	econeshle du non	pour chaque contact	2000**	10000	(capacité totale 35 µF)	(7 x 15W)
22	fonctionnoment des n	$d_{\mu}$	la connectivité ou	Deutleuleulté			[(	(******)
5	i ioncuonnement ues pi	rouults uu a ulle interruption ue	la connectivite au	Particularite		1/ /		
INTERNET offline	r reseau internet ou au m	lanque de disponibilite des ressourd	ces informatiques :	<ul> <li>Jusqu'a 45 program</li> <li>Nº 15 Brogrammas ON/OF</li> </ul>	imes sto	ckes (prog	rammes nebdoma	adaires):
	Cloud, Serveur, Portail	•		N° 15 Programmes Aléatoire : effe	ectuent des in	erventions aléatoir	res entre l'heure de début et l'h	neure de fin réglés.
	Important : les coûts o	le connexion au réseau internet s	ont à la charge de	Nº 15 Programmes Cyclique: rép	ètent cyclique	ement l'interventior	n de On et OFF avec le temps	réglé entre l'heure
S	l'utilisateur conformé	ment aux tarifs de l'onérateur té	lénhonique utilisé	de debut et l'heure de fin.	ountdou	n (compto	à rabaura)	
9	nar Putilicatour		icpholique utilise	Regrammable à pa	rtir do sr	n (comple	a rebours) $OS c$	t Android
	par i utilisateur.			Programmable même e	n l'absen	re d'une con	nexion Internet via ur	smartphone
	Important : le fabri	cant se réserve le droit d'ap	porter toutes les	à une distance de 15-20	0 mètres.	en utilisant u	n réseau Wi-Fi partao	é
	modifications techniq	ues et de fabrication qu'il jugera	nécessaires, sans	<ul> <li>Bouton pour contrôl</li> </ul>	le manue	el et réinitia	lisation	
	avis préalable.			<ul> <li>LED réseau Wi-Fi</li> </ul>				
<b>N</b> - <i>C</i>				<ul> <li>LED état relais</li> </ul>				
A	Ce symbole sur le produit ou sur son	emballage indique que ce produit ne peut pas être tra	ité comme déchet ménager Au	Réserve de charge	de 72 he	ures		And Lat.
XX	contraire, il doit être apporté dans un p	point de collecte déterminé pour le recyclage des appar	eils électriques et électroniques,	<ul> <li>Maintenance et exécul</li> </ul>	tion de pi	ogrammes	meme sans conne	xion Internet
	par exemple :			Intervention (	alsponible	uniquemen	l lorsque rappareil e	st EN LIGNE)
	<ul> <li>points de vente, en cas d'achat d'un n</li> <li>points de collecte locaux (centres de locaux)</li> </ul>	ouveau produit semblable à celui à éliminer		- installation du panne	eau arrie	re avec acc	Lessoire Kill en op	nion
	En vous assurant que le produit est éli	miné correctement, vous aiderez à prévenir les conséqu	ences potentiellement négatives	être insérée Si	ogramm	es qui se ch	tiellement ou to	vent pas
	pour l'environnement et la santé, qui	pourraient être causées par l'élimination inadéquate o	le ce produit. Le recyclage des	superposé est ins	éré, l'uti	lisateur se	ra invité à supp	rimer le
	materiaux aidera à conserver les res	sources naturelles. Pour plus d'informations sur le re-	ecyclage de ce produit, veuillez	programme le plu	is ancie	n pour er	nregistrer et exé	cuter le
	Someone voie sureau local, voie selv	www.onininia.uuri.ues.ueuneisinienagers.uurernagasinu	a vous avez achele ce produit.	programme le plus r	ecent.			

#### INSTALLATION

#### Avertissements relatifs à la portée radio

Au moment de l'installation, il faut prendre certaines mesures pour ne pas limiter, voire inhiber, la portée des ondes radio entre le Routeur et les dispositifs connectés.

En l'absence d'obstacles entre les dispositifs et le Routeur, la portée à l'« air libre » est de 70 m environ ; dans les locaux intérieurs avec des murs, la portée est d'environ 20 m.

La portée radio diminue considérablement lorsque des obstacles sont interposés entre les éléments.

Cette atténuation varie à des degrés différents selon le type de matériau avec lequel les murs sont réalisés ou les obstacles à franchir.

La présence de perturbations ou d'interférences d'origine électromagnétique peut également réduire la portée radio indiquée.

A côté se trouvent quelques exemples d'atténuation liés aux matériaux, qui ont un impact sur le flux dans « Free air » ci-dessus déclaré.



PAROIS EN BRIQUES OU EN PIERRE réduction du débit radio 40% ÷ 60%

륃

PAROIS EN BÉTON ARMÉ réduction du débit radio 50% ÷ 70%

VÉGÉTATION DENSE.

arbres, haies, arbustes, etc. réduction du débit radio 10% ÷ 25%

MURS et / ou PLANCHERS EN METAL

réduction du débit radio 65% ÷ 90%





#### ASSOCIATION DU DISPOSITIF WI-FI VERS L'APPLICATION

Connectez-vous avec les informations d'identification personnelles de l'application (Connexion). Si vous n'avez pas les informations d'identification, enregistrez-vous (voir le manuel de l'application). Remarque : en cas de problèmes sur le réseau Wi-Fi, il sera également possible d'associer l'appareil à l'application en utilisant le mode AP (voir la description dans le manuel de l'application).

- Suivre la procédure de l'appli étape par étape et associer l'interrupteur horaire Wi-Fi à l'appli : « Ajouter dispositif »
- Une fois l'association du dispositif Wi-Fi confirmée, passer à la programmation comme décrit dans le manuel de l'application.

#### **OPÉRATION DE RÉINITIALISATION**

IMPORTANT ! L'opération RESET est recommandée à l'installateur ou aux utilisateurs experts car, avec cette opération, les réglages et la programmation précédemment effectués seront perdus.

Pour réinitialiser l'horloge Wi-Fi sur le réglage d'usine, effectuez l'opération de réinitialisation en maintenant enfoncé le bouton à l'avant de l'horloge Wi-Fi pendant 5 secondes.

IMPORTANT: l'interrupteur horaire <u>perd son association avec l'APPLI</u> et toute la programmation est annulée, ce qui ramène l'appareil à l'état d'origine. *Remarque : il sera également possible d'annuler la programmation et / ou* 

l'association de l'appareil à partir de l'application (voir les instructions application).

#### FONCTIONNEMENT EN L'ABSENCE DE RÉSEAU

En l'absence d'alimentation secteur à 230 V~ (ex. « black-out »), l'interrupteur horaire désactive le relais; la date et l'heure actuelles sont mises à jour avec une réserve de charge de plus de 72 heures. La langue, les programmes et les paramètres précédemment configurés sont sauvegardés dans une mémoire permanente.

En cas d'interruption de la tension secteur pendant plus de 72 heures, la mise à jour de la date et de l'heure ne sera pas garantie.

Lorsque la tension du réseau et la connexion Internet reviennent, la date et l'heure actuelles seront automatiquement mises à jour.



RESET: Appuyez et maintenez le bouton sur le devant pendant 5 secondes

#### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE SIMPLIFIÉE

Le fabricant déclare que le type d'équipement radio indiqué ci-dessous est conforme à la directive 2014/53 / UE (RED).

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet indiquée sur l'étiquette :

### PARAMETRAGE

- 1) Connecter son Smartphone au wifi du domicile.
- 2) Télécharger l'application « PERRY TIMER » sur son Smartphone.
- 3) Créer son compte et valider son email.
- 4) Ajouter un dispositif IOIO sur l'application.
- 5) Paramétrer votre installation.

#### 1) Connecter son Smartphone au WIFI du domicile.

Attention, vous devez vous connecter sur le WIFI dont la fréquence est 2.4 GHz.



### 2) Télécharger l'application « PERRY TIMER » sur son Smartphone.

Vous retrouverez cette application sur l'app store ou le google play.



#### 3) Créer votre compte et valider votre mail.

Il vous sera demandé une adresse mail valide, sur laquelle vous recevrez un code pour l'activation de votre compte.

Ce compte vous permet de vous connecter à votre installation à distance.

EMAIL :	
MOT DE PASSE :	• • • • • • • • • •

#### PARAMETRAGE



L'inscription par téléphone est optionnelle, seule l'adresse mail est obligatoire. L'ajout d'un numéro de téléphone permet de partager les dispositifs de l'habitation entre plusieurs téléphones.

Le code de vérification vous est envoyé par mail, c'est un code à 6 chiffres.

N'oubliez pas le mot de passe et l'adresse mail utilisés.

### 4) Ajouter un dispositif IOIO sur l'application.



Lorsque vous êtes à l'étape « Réinitialiser d'abord l'appareil » ↑ avant de cliquer sur « voyant de confirmation dans le flash » :

Appuyez sur le bouton de la commande IOIO pendant 5 secondes, on sent un clic dans le dispositif, et un voyant bleu se met à clignoter.

Ensuite vous pouvez cliquer sur « voyant de confirmation dans le flash »



Ici, vous devez rentrer le mot de passe du wifi qui sera transmis à la commande IOIO.

#### PARAMETRAGE

### 5) Paramétrer votre application.



X		Ajou	ter un p	orogra	m <b>icae</b> nt	firmatio	n
	10: Heure	<b>06 A</b> e de dét	M -	8	:03   Heure	<b>PM</b> de fin	
				7	02	AM	
	10	06	AM	8	03	PM	
	11		PM		04		
		Sélectio	nnez les j	ours d'e	xécutior	1	
		Mar	Mer Je	eu Vei	n Sam		

Lorsque vous ajoutez un programme, vous modifiez la date et l'heure de marche et d'arrêt. Exemple ici à gauche, on fait défiler les horaires et on clique pour sélectionner les jours.

<	Programmes	
10:06 AM Mer, Jeu, Ven	- 8:03 PM	
	Ajouter	

### NOTES