






Tableau d'alimentation générale



Alimentation en air des Zones à climatiser

**Schéma de câblage simplifié pour centrale PERRY - 2 ZONES + Sortie pompe ou volet motorisé pour By pass (2contacts) .**

**Réf : CERX02/P ( récepteur ) - ( Référence Française )**

**Info :** à connecter avec thermostat type :

TH TETX 03 \* thermostat simple

ou : TH CRTX 03 \* avec afficheur LCD

(\* Référence Française )